

Parvekelasin kulma- / lasivälitiivisteiden asennus

Hei,

Kiitos että valitsit PL Varaosien korkealaatuisten kulma- / lasivälitiivisten (Myöhemmin h-tiivisten.)

Tässä asennusohjeessa käydään läpi h-tiivisten oikeaoppinen asennus vaiheittain. Etene vaiheittain kuvien osoittamalla tavalla, näin et voi epäonnistua.

Asennukseen tarvitset: A-tikkaat, leikkuusakset, pihdit ja kynän.

Leikkuusaksiksi soveltuvat esim.: suorat peltisakset tai monitoimisakset.

Kylmän muovituotteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa tuotteeseen halkeamia. Suorita h-tiivisten leikkuutyöt aina huoneen lämpöiseen tuotteeseen, halkeamien ehkäisemiseksi.

Vaihe 1.

h-tiivisten mittaaminen leikkaamiseen.

Paina h-tiiviste auki olevan lasin kylkeen pieneltä matkalta lasin yläreunaan kuvan osoittamalla tavalla.



PL VARAOSAT

Vaihe 2.

Merkkaa nyt h-tiiviste katkaisukohdastaan alemman lasilistan yläpinnasta.



Vaihe 3.

Poista h-tiiviste lasista vetämällä.

Leikkaa nyt h-tiivisteeseen kaikki kolme pintaa merkatusta kohdasta (kuva 1)



PL VARAOSAT

Vaihe 4.

Taita h-tiiviste kuvan osoittamalla tavalla ja leikkaa tiiviste poikki taitoksesta.

Tiiviste on nyt valmis asennettavaksi.



Vaihe 5.

h-tiiviste asennetaan aina lasin saranapuolelle.

Aloita tiivisteen asennus alhaalta ylöspäin -> Paina reunatiiviste alareuna lasiin kiinni ja lähde painelemaan h-tiivistettä alhaalta ylöspäin pienen matkan kerrallaan



PL VARAOSAT